## IPBX04 TP INSTALLATION ACCES WIFI AVEC CORRECTION

#### **Objectif : Etre capable de configurer l'accès Wifi de l'Obox**

Matériel nécessaire :

- un câble RJ45 droit
- un PC avec carte réseau Ethernet
- un point d'accès wifi : DLINK DWL-G700AP (IP usine : 192.168.0.50)

l'Obox (mLAN au moins ) avec un téléphone IP installé (au moins un ) ou un softphone en LAN ainsi qu'un poste analogique dédié (e50) branché sur FXS1.

## **1 CONFIGURATION DE LA WIFI SUR L'OBOX**

Raccorder l'ordinateur contenant Obox manager au réseau LAN ou à l'USB.

Si vous connectez par le LAN, une adresse IP vous sera donnée par l'IPBX qui sert de DHCP ou vous devez paramétrer votre carte réseau ( réseau 192.168.1.0 ) si vous êtes en IP fixe.

Lancer Web Manager à partir du logiciel Obox Manager ou connectez vous à l'IPBX à partir d'un navigateur Windows (192.168.1.1).

Configurer l'Obox

Wifi autorisée Protocoles 802.11 b/g mixed

Sécurité réseau moyenne

Voix sur IP : tous les codecs sont activés

## 2 CONFIGURATION DU POINT D'ACCÈS WIFI

Avant de câbler le point d'accès Wifi il est nécessaire de le renommer afin qu'il ne porte pas le nom par défaut : « default » pour celà :

## 2.1

Faire un reset du point d'accès Wifi : 20 secondes sur bouton Reset au dos.

## 2.2

Brancher le point d'accès Wifi sur le PC : Attention à la compatibilité des adresses IP

#### 2.3

Aller à l'adresse du DLINK (192.168.0.50) : Vous accédez à l'interface web du DLINK (login : admin, pass : aucun)

## 2.4

Modifier le nom SSID : bouton WIRELESS puis onglet Home

Donner le nom : OboxWIFI\_xxxx avec xxxx = 4 derniers octets de l'adresse MAC (voir au dos)

## **3** INSTALLATION DU POINT D'ACCÈS WIFI SUR L'OBOX

Câbler le point d'accès Wifi sur l'obox (mLAN) : ce câblage peut se faire à chaud.

Une fois le branchement effectué, vérifier qu'un nouveau point d'accès Wifi est apparu dans votre environnement : il porte le nom précédent.



Vous pouvez accéder à la page de configuration

de l'obox par un pc en wifi : 192.168.1.1

des téléphones IP : 192.168.1.xx avec xx l'adresse IP du téléphone IP.

## 4 ETUDE DU RÉSEAU DE L'OBOX

On souhaite visualiser les hôtes présents sur le réseau local de l'Obox :

#### 4.1

Connectez vous sur le réseau de l'obox (LAN ou Wifi)

#### 4.2

Installer le logiciel IP\_Scanner

#### 4.3

Lancer le logiciel IP\_Scanner

#### 4.4

Scanner les adresses du réseaux de l'obox : 192.168.1.0 à 192.168.1.255 Vous devez voir tous les hôtes IP installés :

IP Range - Angry IP Scanner								
<u>Scan</u> <u>G</u> o to <u>C</u> ommands Fa <u>v</u> orites <u>T</u> ools <u>H</u> elp								
IP Range: 192.168.1.0		to 192.168.1.255	IP Range 💌 💥					
Hostname: SBT91 🚹 IP Netmask 🔽 📑 Start 🖀								
IP 🔺	Ping	Hostname	Ports [0+]					
9192.168.1.1	1 ms	obox.home	[n/s]					
🔵 192.168.1.2	22 ms	new-host.home	[n/s]					
192.168.1.3 2 ms VOIF		VOIP_PHONE.home	[n/s]					
🔵 192.168.1.4	0 ms	SBT91.home	[n/s]					
🔴 192.168.1.5 [n/a] [n/s]		[n/s]	[n/s]					
\varTheta 192.168.1.6 [n/a] [n/		[n/s]	[n/s]					
🖨 192 168 1 7 🛛 [n/ə]		[n/s]	[n/s]					

Accéder aux différentes pages d'accueil de ces hôtes en utilisant un navigateur internet.

Il suffit d'aller à l'adresse IP spécifié par IP\_scanner

## **5 COMPTE RENDU**

#### 5.1

Compléter votre cahier système TOIP.

#### 5.2

Lister les savoirs et savoir-faire que vous avez acquis durant ce TP.

## 5.3

Faire l'auto-test si disponible.

## IPBX04 TP INSTALLATION ACCES WIFI AVEC CORRECTION

## **1** CONFIGURATION DE LA WIFI SUR L'OBOX

#### **1.1 Configuration WIFI**

→Console d'administration \ Mise au point rapide

Eichier Édition Affichage	ition_Affichage_Historique_Marque-pages_Qutils_2						
<b>♂ ∨ ∨</b>	💽 🗸 C 💥 🏠 🗋 http://192.168.1.1/index.cgi?active_page=9091&active_page_str=page_quick_setup&req_mode=0&mimic_butt 🏠 🔹 🚺 - Google						
🙋 Les plus visités 📄 Débuter avec Firefox 🔊 À la une							
Console d'administration O.box							
• Accueil	Mise au point rapide						
Mise au point rapide • Mise au point rapide	Connexions Internet WAN Ethernet						
Configuration Connexions de Réseau Sécurité Voix sur IP	Type de connexion: Nom: Etat: Adresse MAC: Cliquez ici pour la programmation avar	Connexion Ethernet à adresse IP automatique v WAN Ethernet Câble déconnecté 00:02:6d:07:c3:fa					
• Filtrage Web • QoS	Liaison radio						
Avancée • Avancée • Surveillance du système	Réseau WIFI (SSID): Mode 802.11: Sécurité:	080X 802.11b/g Mixed v					
<ul> <li>Fermeture de session</li> </ul>	Administrateur E-Mail:						
	Cliquez sur <b>Rafraîchir</b> pour mettre à jour les états.						

## **1.2 Configuration SECURITE**

→Console d'administration \ Sécurité



## 2 CONFIGURATION DU POINT D'ACCÈS WIFI









## **3** INSTALLATION DU POINT D'ACCÈS WIFI SUR L'OBOX

(m) Connexion réseau sans fil		X
Gestion du réseau	Choisir un réseau sans fil	
ne des réseaux 🗧 🛃	Cliquez sur un élément dans la liste ci-dessous pour vous c portée ou pour obtenir plus d'informations.	onnecter à un réseau sans fil à
Configurer un réseau sans fil pour la maison ou une petite	((Q)) default	Connecté 👷
entreprise	Réseau sans fil non sécurisé	
	((Q)) OboxWIFI_F6B1	
Täches apparentées	Dánam ann filmer sáruvisá	
U En savoir plus a propos des réseaux sans fil	Reseau sans ni hun securise	

# 4 ETUDE DU RÉSEAU DE L'OBOX

🝜 IP Range - Angry IP Scanner							
Scan Gol	to Commands	Favorites	Tools Help				
IP Range:	192.168.1.1	to	192.168.1.20	IP Range 🔽 💥			
Hostname:	eeepc_EN3_0		IP Netmask 🖌 🖌	📑 🔿 Start			
IP		Ping	Hostname	Ports [0+]			
0192.16	8.1.1	1 ms	obox.home	[n/s]			
0192.16	8.1.2	[n/a]	[n/s]	[n/s]			
0192.16	8.1.3	0 ms	eeepc_EN3_0.home	[n/s]			
0192.16	8.1.4	[n/a]	[n/s]	[n/s]			
0192.16	8.1.5	[n/a]	[n/s]	[n/s]			
0192.16	8.1.6	[n/a]	[n/s]	[n/s]			
0192.16	8.1.7	[n/a]	[n/s]	[n/s]			
0192.16	8.1.8	[n/a]	[n/s]	[n/s]			
0192.16	8.1.9	1 ms	computer.home	[n/s]			
0192.16	8.1.10	[n/a]	[n/s]	[n/s]			
0192.16	8.1.11	[n/a]	[n/s]	[n/s]			
0192.16	8.1.12	[n/a]	[n/s]	[n/s]			
0192.16	8.1.13	[n/a]	[n/s]	[n/s]			
0192.16	8.1.14	[n/a]	[n/s]	[n/s]			
0192.16	8.1.15	[n/a]	[n/s]	[n/s]			
0192.16	8.1.16	[n/a]	[n/s]	[n/s]			
0192.16	8.1.17	[n/a]	[n/s]	[n/s]			
0192.16	8.1.18	[n/a]	[n/s]	[n/s]			
0192.16	8.1.19	[n/a]	[n/s]	[n/s]			
6 192.16	8.1.20	[n/a]	[n/s]	[n/s]			

192.168.1.1 : Obox 192.168.1.9 : Téléphone IP 192.168.1.3 : PC en WIFI